

Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

Colaboração em Sala de Aula (Turma de Ensino à Distância Mythware™) - Professor



Aluno não
ligado à Rede
ou ao Professor



Aluno
ligado à Rede
ou ao Professor

A Aprendizagem Electrónica para o Classmate PC permite aos professores a realização de um controlo sem fios aos computadores dos alunos na sala de aula;

- **Partilhe** com os alunos o seu ecrã, texto, voz, vídeo ou ficheiros
- **Acompanhe e controle** o equipamento dos alunos
- **Grave e reproduza** as sessões
- **Controle** questionários e testes online

Para estabelecer a ligação com a sua Turma pela Primeira Vez

1. Alunos:

Defina o seu nome para se identificar perante a Turma Virtual (prima o botão do lado direito do rato no Ícone Programa de Alunos na barra de tarefas ♦ Definir Nome).

2. Professor e Alunos:

Ligue-se à rede sem fios.

3. Alunos:

Seleccione o seu professor da Lista de Sessão e prima Ligar.

Se a Lista de Sessão não aparecer:

- prima o botão do lado direito do rato no Ícone Programa de Alunos da barra de tarefas ♦ Ligar
- Prima Ligar e junte-se à turma na Barra Flutuante do Programa de Alunos.

4. Professor:

Aguarde que apareça a Lista de Ligação. Seleccione os alunos e prima o botão Aceitar.

Írá surgir o ícone do Estado do Aluno. Prima o botão Fixar para manter os alunos ligados.

Para estabelecer a ligação com a sua Turma após a Primeira Vez


1. Professor e Alunos:

Ligue-se à rede sem fios.

2. Professor:

Inicie e ligue-se ao Programa Principal. Sem seleccionar nenhum aluno, prima o botão Fixar. Todos os alunos estão ligados e fixos.

Interagindo com a Sua Turma



1. **Ferramentas de Gestão** - Administrar e mostrar o estado da turma.
2. **Opção** - Muitas opções úteis para controlar e configurar funções de software.
3. **Ícone de Alunos** - Mostra o estado actual dos alunos, tendo em conta a sua interacção com o professor.
4. **Barra de Funções** - Interacção com um ou mais alunos da turma.
5. **Modelo de Turma** - Mostra os alunos da turma e permite a sua interacção com o professor.
6. **Janela de Chat** - Para enviar mensagens à turma ou aos alunos seleccionados.
7. **Registo de Eventos** - Para visualizar o historial de eventos ocorridos durante a sessão actual da turma.
8. **Controlo de Som** - Controla o volume dos altifalantes e dos microfones.
9. **Relógio de Ponto** - Mostra o relógio do computador do professor.

Se minimizar a janela principal, poderá ainda aceder a funções chave, quer premindo o botão direito do rato no ícone do programa na barra de tarefas, quer premindo a barra de ferramentas do programa no topo do seu ecrã.



Ícone do Programa Principal



Barra de Ferramentas

Funções Mais Comuns do Professor

FUNÇÃO DA BARRA DE COMANDOS

ÍCONE DO ESTADO DO ALUNO

Partilhar:



Conduzir a aula, mostrando aos alunos o que se encontra no seu ecrã.



Mostrar um trabalho de um aluno à turma, ou permitir-lhe que conduza a aula.



Reproduzir um filme no computador do professor e disponibilizá-lo em todos os computadores dos alunos.



Iniciar uma conferência Web com os alunos.



Gravar todas as alterações de ecrã e reproduzi-las mais tarde.



Inserir ficheiros de palestras e/ou trabalhos de casa em todos os computadores dos alunos.



Acompanhar e controlar:



Assegurar-se que todos os alunos estão on task. Prima o botão direito do rato e selecciona o controlo remoto para assumir o comando.



Iniciar o programa para alunos.



Evitar que os alunos utilizem o computador durante uma palestra ou outra actividade.



Ligar instantaneamente os alunos à aula.



Colaboração:



Os alunos podem partilhar entre si em pequenos grupos (mais detalhes no manual).



Avaliação:



Administrar análises formativas ou sumativas, como um enigma ou um teste.



Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com



Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

Colaboração em Sala de Aula (Turma de Ensino à Distância Mythware™) - Aluno

A Aprendizagem Electrónica para o Classmate PC permite aos professores a realização de um controlo sem fios aos computadores dos alunos na sala de aula;

- **Partilhe** o seu ecrã, texto, voz, vídeo ou ficheiros com os alunos
- **Acompanhe e controle** o equipamento dos alunos
- **Grave e reproduza** as sessões
- **Controle** questionários e testes online

Para estabelecer a ligação com a sua Turma pela Primeira Vez

1. Estudantes:

Defina o seu nome para se identificar na Turma Virtual (prima o botão do lado direito do rato no Ícone Programa de Estudantes na barra de tarefas ♦ Definir Nome).

2. Professor e Alunos:

Ligue-se à rede sem fios.

3. Alunos:

Seleccione o seu professor da Lista de Sessão e prima Ligar.

Se a Lista de Sessão não aparecer:

- prima o botão do lado direito do rato no Ícone Programa de Alunos da barra de tarefas ♦ Ligar
- Prima Ligar e junte-se à turma na Barra Flutuante do Programa de Alunos.

4. Professor:

Aguarde que surja a Lista de Ligação. Seleccione os alunos e prima o botão Aceitar.

Írá surgir o ícone de Estado do Aluno. Prima o botão Fixar para manter os alunos ligados.

Para estabelecer a ligação com a sua Turma após a Primeira Vez

1. Professor e Alunos:

Ligue-se à rede sem fios.

2. Professor:

Inicie e ligue-se ao Programa Principal. Sem seleccionar nenhum aluno, prima o botão Fixar. Todos os alunos estão ligados e fixos

Interagindo com a Sua Turma

Os Alunos podem utilizar o Programa de Alunos para iniciar diversas funções nos seus computadores, de modo a interagirem com a Turma Virtual.

Para aceder a estes recursos, os alunos podem premir o botão do lado direito do rato no ícone Programa de Alunos na bandeja da barra de ferramentas, no canto inferior direito do seu ecrã, ou através da Barra Flutuante do Programa de Alunos no topo central do seu ecrã.



Aluno não
ligado à Rede
ou ao Professor



Aluno
ligado
à Rede



Aluno
ligado à Rede
e ao Professor



Barra de Ferramentas

ÍCONE DA
BARRA
FLUTUANTE

FUNÇÃO

DESCRIÇÃO

Abrir/Fechar a Barra Flutuante

Abrir ou fechar a Barra Flutuante do Programa de alunos (Aberta por defeito)



Mostrar a Barra Flutuante

Mostrar ou esconder a Barra Flutuante do Programa de Alunos (Mostrada por defeito)

Definir Nome

Definir o nome do aluno na Turma Virtual

Ligar

Apresenta a Lista da Sessão Seleccionar e ligar ao seu professor



Desligar

Desliga-se do computador do professor (opção desactivada, se o professor fixar as ligações dos alunos)



Registar

Registar a assistência ao aluno na Turma Virtual (opção activada pelo professor)



Levantar a Mão

Pedir ajuda ao professor



Mensagem Remota

Iniciar sessão de chat com o professor



Enviar Ficheiro(s) ao Professor

Submeter ficheiro (s) ao computador do professor (se não tiver sido desactivada pelo professor)



Ajuda

Ler ajuda Online



Sobre...

Apresenta a versão do Programa de Alunos e a informação sobre a licença

Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com

Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

Play Camera

A Play Camera é uma ferramenta do Intel-Powered Classmate PC, que permite aos alunos a utilização da câmara incluída no seu Intel-Powered Classmate PC. Através desta ferramenta, os alunos podem tirar fotografias e realizar vídeos, armazenando-os no Intel-Powered Classmate PC, e reproduzindo-os através do software comercialmente disponível.

Iniciar a Play Camera

Procure o ícone da "Play Camera" no ambiente de trabalho;
Clique duas vezes nesse ícone para abrir o software da Play Camera.



Ícone da Play Camera

Ícone	Função
	Abre a pasta padrão onde as imagens são guardadas.
	Suspende a pré-visualização no ecrã principal e reduz a Play Camera ao modo de barra de ferramentas.
	Alterna entre a parte da frente e parte posterior da câmara do Intel-powered classmate PC.
	Tira uma fotografia.
	Inicia ou suspende a gravação de um vídeo.




Ecrã Principal da Play Camera



Modo Barra de Ferramentas da Play Camera

Definições da Câmara



Com a Play Camera pode alterar definições, resolução e o caminho para guardar as suas fotografias e vídeos. No ecrã principal, prima o botão direito do rato para abrir o menu emergente, onde os alunos irão encontrar as opções seguintes.

Menus



Definições da Câmara: Neste menu, os alunos podem alterar algumas definições - como o brilho ou o contraste - e desactivar as definições padrão da câmara.



Definições de Resolução e Dispositivo: Este menu permite-lhe alterar a principal resolução da câmara, bem como alterar os dados de aparelhos de vídeo e áudio.



Definir o caminho para guardar: Com esta opção, pode especificar onde pretende guardar as suas fotografias e vídeos.

Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com


Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

Ferramenta Display Switcher (Resolução de Ecrã)

O Display Switcher é uma ferramenta do Intel-Powered classmate PC, que lhe permite alterar rapidamente a resolução do seu ecrã. A sua imagem possui as medidas padrão de 800 X 480 pixels. No entanto, através de diferentes aplicativos poderá desejar visualizar a imagem em resoluções mais elevadas ou mais baixas. Dado o próprio ecrã possuir 800 X 480 pixels, quando mostrado com resoluções superiores, tanto poderá ter que rolar para visualizar as diferentes porções da imagem, como poderá ter que o ajustar ao ecrã.

Eis as três formas para iniciar o Display Switcher:

1. Prima duas vezes o ícone do **Display Switcher** na bandeja da barra de ferramentas.
2. Iniciar ▶ Todos os Programas ▶ Intel Education Stack ▶ Display Switcher
3. Prima o botão do lado direito do rato no **Ícone Tray** e seleccione Alterar Resolução




Ícone do Display Switcher

Uma vez iniciado, pode seleccionar qualquer uma das seguintes resoluções:

- Modo dimensão actual
- Modo comprimido
- Modo super comprimido
- Modo pan



Eis os exemplos para cada opção.




Modo dimensão actual:

Resolução de ecrã de 800 x 480.

Modo de imagem mais utilizado.


Utilize a barra de rolagem para visualizar a porção mais baixa da página.



Modo comprimido:

Resolução de ecrã de 800 x 600, reduzida para se ajustar ao tamanho do ecrã.


A totalidade do ecrã encontra-se visível e não é necessário realizar o rolagem, mas a imagem encontra-se verticalmente comprimida.



Modo super comprimido:

Resolução de ecrã de 1024 x 768, reduzida para se ajustar ao tamanho do ecrã.

A totalidade do ecrã encontra-se visível. Também não há a necessidade de realizar o rolagem, mas a imagem encontra-se vertical e horizontalmente comprimida.



Modo pan:

Resolução de ecrã de 800 x 600, apresentada em estilo pan.

Irá ser necessário rolar o cursor do rato para cima ou para baixo, para visualizar o resto do ecrã.

Teclas de Atalho

São definidas por defeito duas teclas de atalho:

- Ctrl+1: Alterar para as medidas padrão do LCD (800x480),
- Ctrl+2: Alteração cíclica entre os quatro tipos de imagem existentes.


Pode visualizar os valores das teclas de atalho na janela de configuração.



Opções de configuração

Pode aceder à janela de configuração, premindo o botão direito do rato no ícone da barra de tarefas do Display Switcher e seleccionar "Configurar Teclas de Atalho."

Através dessa opção poderá modificar as Teclas de Atalho ou restaurar as definições padrão.



Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com

Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:




Access Management (Software de Acompanhamento Parents Carefree™)

O Parents Carefree é uma ferramenta do Intel-Powered Classmate PC, que lhe permite acompanhar e controlar as actividades do seu filho ou filha no seu computador. Pode limitar a utilização do computador a horários definidos, e configurar quando e se poderão aceder a determinados websites e programas. Poderá ainda controlar os programas, ficheiros e locais de rede aos quais foram acedidos, incluindo o recurso à obtenção de imagens das suas actividades no ecrã. Com o Parents Carefree, você pode gerir semana a semana, de forma confidencial, a futura utilização do seu filho, através da definição do consumo de software e internet.

Aceder ao Parents Carefree

Utilize uma das seguintes opções para aceder ao Parents Carefree:

1. Clique duas vezes no ícone do Controlo Parental na bandeja da barra de tarefas.
2. Iniciar ▶ Prima o ícone Parents Carefree.




Uma vez aceso ao Parents Carefree, insira a sua palavra-chave no menu de ligação. Se não tiver uma palavra-chave, pode obter uma do seu administrador escolar.



Definir Regras de Segurança

Uma vez ligado ao Parents Carefree, poderá criar e alterar as regras que determinam a informação à qual o seu filho pode aceder no Intel-powered classmate PC. Existem as seguintes opções:


- **Nova:** Adicionar uma nova regra ao Parents Carefree
- **Importar:** Adicionar uma regra previamente guardada num ficheiro
- **Exportar:** Guardar uma regra num ficheiro
- **Editar:** Editar uma regra do Parents Carefree
- **Remover:** Remove uma regra do Parents Carefree



Alterar Regras de Segurança

Para alterar as definições de uma regra: Abrir o Parents Carefree ♦ Inserir a palavra-chave ♦ Premir Editar


- **Filtro de Internet:** Permite websites da Lista Branca ou bloqueia websites da Lista Negra.
- **Lista Branca de Internet:** Adicionar ou remover sites da Lista Branca.
- **Lista Negra de Internet:** Adicionar ou remover sites da Lista Negra.
- **Aplicativo da Lista Negra:** Adicionar ou remover aplicativos do Aplicativo da Lista Negra.



Programação de Disponibilidade

A Programação Horária activa dias e horas específicos, a serem definidos para a utilização do Intel-powered Classmate PC, da Internet, do Filtro de Internet, e do Controlo de Aplicativos.

- **Desligar:** Define as horas e os dias para utilização do Intel-powered Classmate PC.
- **Internet:** Define as horas e os dias para utilizar a Internet.
- **Filtro de Internet:** Define as horas e os dias para utilizar o Filtro de Internet.
- **Controlo de Aplicativo:** Define as horas e os dias para utilizar o Controlo de Aplicativo.



Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Parents Carefree ou Ajuda Online.

Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com


Guia Rápido do Intel-Powered Classmate PC de Segunda Geração:

My Storage Ferramenta para Cópias de Segurança e Restauração

O My Storage é uma ferramenta do Intel-powered Classmate PC, que lhe permite realizar facilmente cópias de segurança e a restauração de dados. Esta ferramenta também permite acompanhar a utilização do espaço em disco e realizar uma limpeza do mesmo. Sempre que desejar fazer cópias de segurança dos seus ficheiros e informações, pode fazê-lo facilmente através de alguns cliques - e se pretender restaurar esses dados, pode fazê-lo fácil e rapidamente, através do dispositivo de armazenamento externo utilizado para a cópia de segurança.

Pode iniciar o My Storage em três diferentes formas:

1. Clique duas vezes no ícone My Storage na bandeja da barra de tarefas
2. Iniciar ► Todos os Programas ► Aplicativos do Classmate PC1 ► My Storage
3. Prima o botão do lado direito do rato no ícone tray e seleccione Abrir o My Storage



Ícone do My Storage

O ícone da barra de tarefas altera-se dependendo do espaço livre em disco.

Ícone da bandeja	Estado	Utilização de Espaço do Disco	Acção após um único clique no Balão
	Saudável	Menos de 80%	Abra o Disk Monitor Dialog
	Alerta	80-90%	Abra o Disk Monitor Dialog
	Baixo	Mais de 90%	Iniciar o Utilitário Limpeza do Disco

Para mais informações, por favor visite: www.intel.com/go/classmatepc
www.classmatepc.com

Direitos de Autor © 2008, Intel Corporation. Todos os direitos reservados. Intel, o logo da Intel, Intel. Leap ahead., o logo da Intel. Leap ahead., e Pentium são marcas registradas da Intel Corporation nos E.U. e outros países.
*Poderão ser reclamados como propriedade de terceiros outras denominações ou marcas.
0208/MG/CMD/XX/PDF 316752-002US